

VANERIPOHJAISEN LIIKENNEMERKIN ASENNUS

Tämä ohje kattaa Sareskosken vaneripohjaisen liikennemerkkien kiinnityksen halkaisijaltaan 60 mm:n liikennemerkkiputkeen saranamallisella kiinnikkeellä.

		
1) Tarvitset asennukseen kaksi kuvan mukaista, saranallista kiinnikettä, neljä M6x25 pulttia ja niihin sopivat prikät, kaksi M10x40 pulttia ja niihin sopivat mutterit.	2) Nämä kiinnikkeet sopivat vaneripohjaisiin kyltteihin, joiden keskelle on porattu kuvan mukainen pari kiinnitysreikiä. Kalvo voi peittää reiät etupuolelta, mutta näkyvät takapuolella.	3) Aseta kiinnike kyltin selkäpuolta vasten niin, että kiinnikkeen ja kyltin reiät ovat linjassa. Pyörittele kaksi prikallista M6x25 pulttia kyltin ja kiinnikkeen läpi.
		
4) Toista sama toiselle kiinnikkeelle. Lopputulos tulisi näyttää yllä olevan kuvan mukaiselta. Avaa seuraavaksi molempien kiinnikkeiden saranaa niin, että ne saa pujotettua putken ympärille.	5) Kun olet avannut saranan, työnnä kiinnikkeet niiden aukeamasta putken ympärille. Sulje molemmat saranat kuvan mukaisesti M10 pultilla ja mutterilla, ei kuitenkaan niin tiukalle, ettet voisi liikuttaa kylttiä.	6) Aseta kyltti haluamallasi korkeudelle ennen kuin kiristät saranat tiukalle. Kun olet valmis, kiristä pultit riittävän tiukalle, jotta kyltti pysyy paikallaan kääntymättä tai valumatta alas putkea.

Osaava henkilökuntamme auttaa numerosta 010 239 7500 tai myynti@sareskoski.com