


TURVAJULISTE OHJEET LEIKKURISI TURVALLISEEN KÄSITTELYYN


martor

SECUNORM 380




Puhdista leikkurisi säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan. Suosittelemme aina käyttämään viiltosuojakäsineitä leikatessasi.


KÄYTTÖ




Työnnä liikusäätimellä **terää ulos** haluamaasi pituuteen.



Leikkuutyöstä riippuen, jätä leikkuun alussa peukalo säätimelle kunnes terä on kunnolla kosketuksissa leikattavaan materiaaliin.




Poista **peukalosi liikusäätimeltä** leikkuutyön lopussa, jotta terä voi palautua automaattisesti runkoonsa. Leikkaa aina pois päin itsestäsi.




Lukitaksesi liikusäätimen, **työnnä lukitusnappia** ylöspäin nuolen osoittamassa suunnassa.


TERÄNVAIHTO




Teränvaihto on mahdollista vain, kun säädin on **lukitsemattomana**. Varmista siis, että lukitusnappi ei ole ylhäällä.



Työnnä teränvaihtonappia taaksepäin nuolen osoittamassa suunnassa (a), käännä kahvan päätyä alaspäin (b) ja **vedä terä ulos kahvasta** liikusäätimen avulla.




Nosta säädintä, poista vanha terä ja laita uusi terä **huolellisesti paikoilleen**. Käännä terä toisinpäin, jos olet vasenkätinen. Kaksi magneettia lukitsevat terän paikoilleen.




Liu'uta lopuksi teränpidike takaisin kahvaan ja käännä kahvan pääty takaisin **normaaliasentoon**. Liu'uta terää taaksepäin virheettömän toiminnan varmistamiseksi.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Leikkaamisen jälkeen terä palautuu välittömästi takaisin kahvaan. Älä pidä peukaloasi liikusäätimellä!

HÄVITTÄMINEN



Käytettyjen terien säilö on paras paikka säilyttää **käytettyjä teriä**.