TP-työpisteen suunnittelu

- Valitse pöydästä laminaatti- tai ESD-versio
- Viimeistele varusteluosilla. Valitse soveltuvat säätöputket, joiden avulla pöytään voi kiinnittää laajan valikoiman varusteluosia.

TP-työpöytä

Työpöydän mitat L x S mm	Kantavuus, kg	**Koodi**	**Koodi ESD**
700 x 500	150	TP507	TP507 ESD
1000 x 500	150	TP510	TP510 ESD
1500 x 500	150	TP515	TP515 ESD
1000 x 700	300	TP710	TP710 ESD
1200 x 700	300	TP712	TP712 ESD
1500 x 700	300	TP715	TP715 ESD
1800 x 700	300	TP718	TP718 ESD
1500 x 900	300	TP915	TP915 ESD
1800 x 900	300	TP918	TP918 ESD



Laminaattitaso

- 25 mm matalapainelaminaattia
- Vaaleanharmaa pinta
- Reunalistat muovia



ESD-taso

- Pinta vaaleanharmaata laminaattia
- Harmaat reunalistat
- Tason paksuus 25 mm
- Puolijohtava (ESD)

1. Alataso TP-pöydälle

Nimi	Mitat L x S mm	Kanta-vuus, kg	**Koodi**
Alataso	1080 x 500	50	AT 120TPH
Alataso	1380 x 500	50	AT 150TPH
Alataso	1680 x 500	50	AT 180TPH

Eikö työpisteen yläpuolella oleva tila riitä? Voit hyödyntää myös työpisteen alapuolella olevan tilan. TP-pöydän alataso asennetaan pöytälevyn alle vaakakiskojen varaan.

2. Alataso LSS

Nimi	Mitat L x S mm	Kanta-vuus, kg	**Koodi**
Alataso	1418 x 460	30	LSS150
Alataso	1718 x 460	30	LSS180
Matalat M-jakajat (4 kpl/sarja)	460 x 315		LDH

Kiinnitetään vaakaputkiin. Voidaan varustaa portaattomasti säädettävillä matalilla M-jakajilla.

3. Sivutaso

Nimi	Mitat L x S mm	Kantavuus, kg	**Koodi**
Sivutaso	400 x 700	35	TP704 ST
Sivutaso	400 x 900	35	TP904 ST

Helppo kiinnittää pöydän jalkoihin. Voidaan kiinnittää joko pöydän vasemmalle tai oikealle puolelle. Kannakkeet voi asentaa tason ylä- tai alapinnalle. Korkeus säädettävissä 575–900 mm lattiasta.